

Spiegels instellen

De dodehoekspiegels zitten vast in de behuizing van de spiegel zelf. Deze is standaard goed ingesteld voor een gemiddeld persoon. **Zie foto 1**

Mocht de spiegel toch echt niet goed staan, dan kan met de hand de complete behuizing **MET VEEL BELEID!** een tikje naar buiten worden gezet. **Zie foto 2**

Foto 1



Foto 2



Let op dat hierna met het bedieningspaneel de gewone linker en rechter spiegel wel moet aanpassen:

L= voor linkerspiegel

Naar beneden=
spiegelverwarming



R= voor rechterspiegel