

Adblue controleren en bijvullen

Niveau van de adblue controleren.

- 1) Gebruik de zilveren knoppen op het rechter bedieningspaneel van het stuur om door het menu in het display te scrollen.
- 2) Selecteer met **OK** de optie "Rijgegevens" in het display



- 3) Gebruik de grijzen knoppen op het rechter bedieningspaneel van het stuur om naar "Actierad. AdBlue" te komen.



Wanneer de stand 10.000 km of lager is moet de Adblue worden bijgevuld!

LET OP!!!
Stand mag niet later dan
1.000 km

Het punt om de Adblue bij te vullen (draaidop) zit bij de deur van de chauffeur. Let op dat de deur eerst open moet voordat de klep open kan.

