

Snelheidsregelsysteem via het multifunctiestuurwiel bedienen

 **Raadpleeg**  aan het begin van dit hoofdstuk op pag. 133.



Afb. 96 Linkerzijde van het multifunctiestuurwiel

Inschakelen

1. Toets  indrukken.

Er is geen snelheid opgeslagen en er vindt nog geen regeling plaats.

Regeling beginnen

1. Tijdens het rijden toets  indrukken.

Het snelheidsregelsysteem slaat de actuele snelheid op en regelt deze.

Snelheid instellen

U kunt de opgeslagen snelheid instellen, terwijl het snelheidsregelsysteem regelt:

- + 1 km/h (1 mph): Toets  indrukken.
- 1 km/h (1 mph): Toets  indrukken.
- + 10 km/h (5 mph): Toets  indrukken. Bij de eerste keer drukken wordt naar het eerstvolgende grotere tiental (km/h) of vijftal (mph) gewisseld.
- 10 km/h (5 mph): Toets  indrukken. Bij de eerste keer drukken wordt naar het eerstvolgende kleinere tiental (km/h) of vijftal (mph) gewisseld.

Om de opgeslagen snelheid continu te veranderen, de toets  of  ingedrukt houden.

De auto past de huidige snelheid aan, maar remt niet actief af.

Regeling annuleren

1. Toets  of  kort indrukken.

Of: Rempedaal intrappen.

De snelheid blijft opgeslagen.

Regeling hervatten

1. Toets  indrukken.

Het snelheidsregelsysteem neemt de opgeslagen snelheid weer op en regelt deze.

WAARSCHUWING

Als u een opgeslagen snelheid onbedoeld hervat of de opgeslagen snelheid te hoog is voor de actuele weg-, verkeers- en weersomstandigheden, bestaat er gevaar voor ongevallen. Dit kan zware verwondingen en zelfs de dood tot gevolg hebben.

- Controleer of de opgeslagen snelheid bij de actuele weg-, verkeers- en weersomstandigheden past, voordat u de regeling hervat.
- Schakel het snelheidsregelsysteem uit als u dit niet meer nodig heeft.

Uitschakelen

1. Toets  indrukken.

Het snelheidsregelsysteem wordt uitgeschakeld, de opgeslagen snelheid wordt gewist.

Naar snelheidsbegrenzer wisselen

1. Toets  indrukken.

Het snelheidsregelsysteem wordt uitgeschakeld.