

Snelheidsbegrenzer via het multifunctiestuurwiel bedienen

 **Raadpleeg**  aan het begin van dit hoofdstuk op pag. 135.



Afb. 98 Linkerzijde van het multifunctiestuurwiel

Inschakelen

1. Toets  indrukken.

Er is geen snelheid opgeslagen. Er wordt nog niet geregeld.

Regeling beginnen

1. Tijdens het rijden toets  indrukken.

De actuele snelheid wordt als maximumsnelheid opgeslagen.

Snelheid instellen

U kunt de opgeslagen snelheid instellen:

- + 1 km/h (1 mph): Toets  indrukken.
- 1 km/h (1 mph): Toets  indrukken.
- + 10 km/h (5 mph): Toets  indrukken. Bij de eerste keer drukken wordt naar het eerstvolgende grotere tiental (km/h) of vijftal (mph) gewisseld.
- 10 km/h (5 mph): Toets  indrukken. Bij de eerste keer drukken wordt naar het eerstvolgende kleinere tiental (km/h) of vijftal (mph) gewisseld.

Om de opgeslagen snelheid continu te veranderen, de toets  of  ingedrukt houden.

Regeling annuleren

1. Toets  of  indrukken.

De snelheid blijft opgeslagen.

Regeling hervatten

1. Toets  indrukken.

Uitschakelen

1. Toets  lang indrukken.

De snelheidsbegrenzer wordt uitgeschakeld, de opgeslagen snelheid wordt gewist.

Naar een ander bestuurdershulpsysteem schakelen

Afhankelijk van de uitrusting kunt u naar de volgende bestuurdershulpsystemen schakelen:

- Snelheidsregelsysteem.
- Automatische afstandsregeling (ACC).

1. Toets  indrukken.
2. Gewenste systeem op het display in het instrumentenpaneel kiezen.

De snelheidsbegrenzer wordt uitgeschakeld.