

# Lampjes dashboard en betekenis

| Symbol | Betekenis                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
|        | Niet verder rijden!<br>Centraal waarschuwingslampje<br>→ pag. 21       |
|        | Veiligheidsgordel niet omgegespt<br>→ pag. 37                          |
|        | Handrem aangetrokken → pag. 149                                        |
|        | Niet verder rijden!<br>Storing in remsysteem → pag. 108,<br>→ pag. 163 |
|        | Niet verder rijden!<br>Remvloeistofpeil laag → pag. 317                |
|        | Rempedaal intrappen! → pag. 138                                        |
|        | Motoroliepeil te laag → pag. 310                                       |

| Symbol | Betekenis                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Snelheidsregeling ingeschakeld<br>→ pag. 133                                                      |
|        | Storing in snelheidsregelsysteem<br>(SRS) → pag. 135                                              |
|        | Automatische afstandsregeling<br>(ACC) regelt, geen voor u rijdend<br>voertuig herkend → pag. 139 |
|        | Automatische afstandsregeling<br>(ACC) regelt, geen voor u rijdend<br>voertuig herkend → pag. 139 |
|        | Snelheidsbegrenzer ingeschakeld,<br>regeling actief → pag. 135                                    |
|        | Topsnelheidsbegrenzing actief<br>→ pag. 25                                                        |
|        | Bergafdaalhulp → pag. 126                                                                         |
|        | AdBlue®-niveau te laag → pag. 280                                                                 |
|        | AdBlue in het normale gebruikse-<br>gebied → pag. 277                                             |
|        | Ladingstoestand van de batterij van<br>de mobiele telefoon → pag. 25                              |
|        | Aanwijzing voor informatie in het in-<br>structieboekje → pag. 21                                 |
|        | PTO inschakelen → pag. 172                                                                        |
|        | Mobiele telefoon via Bluetooth® ver-<br>bonden → pag. 25                                          |

| Symbol | Betekenis                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Niet verder rijden!<br>Motoroliedruk te laag → pag. 310                                                        |
|        | Niet verder rijden!<br>Storing stuurinrichting → pag. 106                                                      |
|        | Niet verder rijden!<br>Storing in 12 volt energievoorziening<br>→ pag. 322                                     |
|        | Botsingswaarschuwing → pag. 142                                                                                |
|        | Storing in SCR-systeem → pag. 279<br>AdBlue®-peil te laag → pag. 279                                           |
|        | Storing in SCR-systeem → pag. 279                                                                              |
|        | Niet verder rijden!<br>Storing in koelsysteem → pag. 314                                                       |
|        | Centraal waarschuwingslampje<br>→ pag. 21                                                                      |
|        | Airbag- of gordelspannersysteem<br>met diagnosetester uitgeschakeld<br>→ pag. 42                               |
|        | Storing in airbag- of gordelspanner-<br>systeem → pag. 42                                                      |
|        | Bijrijdersvoorairbag buiten werking<br>gesteld → pag. 44                                                       |
|        | Bijrijdersvoorairbag in paraatheid<br>→ pag. 44                                                                |
|        | Storing in noodoproepsysteem<br>→ pag. 55                                                                      |
|        | Remblokken controleren → pag. 108                                                                              |
|        | Brandt: elektronische stabiliteits-<br>controle (ESC) door systeem uitge-<br>schakeld → pag. 163               |
|        | Knippert: elektronisch stabiliserings-<br>programma (ESC) of aandrijfslipre-<br>geling (ASR) regelt → pag. 162 |
|        | Aandrijfslipregeling (ASR) uitgescha-<br>keld → pag. 163                                                       |
|        | Storing in antiblokkeersysteem (ABS)<br>→ pag. 163                                                             |

| Symbol                                                                              | Betekenis                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Storing in motoroliesysteem → pag. 311                                                                  |
|                                                                                     | Motoroliepeil te laag → pag. 311                                                                        |
|                                                                                     | Motoroliepeil te hoog → pag. 311                                                                        |
|    | Storing in motoroliesysteem → pag. 311                                                                  |
|    | Tank bijna leeg → pag. 26                                                                               |
|    | Water in de diesel → pag. 276                                                                           |
|    | Rijverlichting defect → pag. 78                                                                         |
|    | Mistachterlicht ingeschakeld → pag. 79                                                                  |
|    | Storing in regen-lichtsensor → pag. 78, → pag. 88                                                       |
|    | Storing in ruitenwissers → pag. 88                                                                      |
|    | Ruitensproeiervloeistofpeil te laag → pag. 88                                                           |
|   | Storing in stuurinrichting → pag. 106                                                                   |
|  |  Niet verder rijden! |
|                                                                                     | Bandenspanning te laag → pag. 336                                                                       |
|                                                                                     |  Niet verder rijden! |
|                                                                                     | Storing in bandencontrolesysteem → pag. 337                                                             |
|  | Noodremassistent (Front Assist) uitgeschakeld → pag. 143                                                |
|  | Automatische afstandsregeling (ACC) niet beschikbaar → pag. 140                                         |
|  | Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) niet beschikbaar → pag. 146                                      |
|  | Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) ingeschakeld, maar niet actief → pag. 145                        |
|  | Storing in dodehoeksensor ("Blind Spot"-sensor) → pag. 147                                              |
| <b>EPC</b>                                                                          | Storing in motorregeling → pag. 111                                                                     |
|  | Storing in het uitlaatsysteem → pag. 282                                                                |
|  | Dieselmotor gloeit voor → pag. 111, → pag. 112, → pag. 282                                              |

| Symbol                                                                              | Betekenis                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | Roetfilter met roet verstopt → pag. 281                                 |
|    | Motortoerental begrensd → pag. 112                                      |
|    | Storing in SCR-systeem → pag. 279                                       |
|    | Storing in SCR-systeem → pag. 279                                       |
|    | Storing in 12 volt energievoorziening → pag. 322                        |
|    | Storing in versnellingsbak → pag. 118                                   |
|    | Koppeling slipt → pag. 114                                              |
|                                                                                     | Koppeling oververhit → pag. 114                                         |
|                                                                                     | Koppeling defect → pag. 114                                             |
|    | Sperddifferentieel → pag. 130                                           |
|    | Rempedaal intrappen! → pag. 117                                         |
|    | Knipperlichten → pag. 78                                                |
|  | Aanhangwagenknipperlichten → pag. 78                                    |
|  | Snelheid opgeslagen, regeling actief → pag. 133, → pag. 135, → pag. 139 |
|  | Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) actief → pag. 145                |
|  | Grootlicht of grootlichtsignaal → pag. 77                               |
|  | Veiligheidsgordel niet omgegespt → pag. 37                              |
|  | Zitplaats niet bezet → pag. 37                                          |
|  | Start-stopsysteem actief → pag. 119                                     |
|  | Start-stopsysteem niet beschikbaar → pag. 119                           |
|  | Service nodig → pag. 29                                                 |
|  | Grootlichtassistent actief → pag. 77                                    |
|  | Noodremassistent (Front Assist) start → pag. 143                        |
|  | Afstandswaarschuwing → pag. 142                                         |