

Knoppen chauffeur

2. BEDIENINGSPANELEN

UITLEG BEDIENINGSPANEEL PASSAGIERSGEDEELTE

Het bedieningspaneel waarmee de verschillende functies ten behoeve van de passagiers worden aangestuurd, bevindt zich - afhankelijk van de configuratie van de Civitas - bovenop het dashboard of in een DIN-vak.



VOORZIENING	LOCATIE
1 Schakelaar metrodeuren	Indrukken voor het openen of sluiten van de metrodeuren. Of voor het resetten van het noodontgrendelingsignaal.
2 Deursignaal	Lamp brandt als de deuren open staan.
3 Indicatielamp stopknop	Lamp brandt als een passagier op de stopknop drukt.
4 Rolstoel-symbool	Lamp brandt als de rolstoelpassagier op de knop drukt.
5 Oprijplateau- symbool	Lamp brandt als het oprijplateau is uitgeklaapt.
6 Dakventilator (optioneel)	Naar beneden = Aanzuigend Naar boven = Afzuigend Midden (neutraal) = Dakventilator is uit
7 Rode signaallamp	Lamp brandt als de noodontgrendeling van buitenaf is afgesloten met de sleutel.
8 Omroepinstallatie	Houd de knop ingedrukt om de microfoon te activeren. Bij het loslaten van de knop, deactiveer je de microfoon.