

Ruitenwisservloeistof bijvullen

1) Open de motorkap

Linksonder in het chauffeursgedeelte zit een hendel om de motorkap open te krijgen:

Door hieraan te trekken springt de motorkap open.

Op de motorkap zit altijd een extra beveiliging. In het midden onder de motorkap zit een klipje. Door deze in te drukken kan de motorkap volledig worden geopend:



2) Vul de ruitenwisservloeistof bij

Links onder de motorkap zit het reservoir van de ruitenwisservloeistof (blauwe dop)

Doe na het bijvullen de dop terug op het reservoir en sluit de motorkap. Om de motorkap eenvoudig in het slot te laten vallen gebruik je voor het laatste stukje de zwaartekracht.

